

Montageanleitung der elektronischen Dartona Dartscheiben an den Dartständer Universal Gen 3



Schritt 1:

Sollten in den 4 Armen des Ständers bereits ab Werk Schrauben enthalten sein, entfernen Sie diese bitte.



Schritt 2:

Für die Montage der elektronischen Dartona Dartscheiben verwenden Sie diese 4 mitgelieferten Schrauben die Sie im separaten Beutel vorfinden.



Schritt 3:

Die Dartona CB-40, Dartona CB-160 und Dartona JX-2000 haben auf der Vorderseite im Fehlwurfbereich 4 Löcher.

Sie finden die Löcher zwischen den Zahlen 18 und 4, 15 und 2, 7 und 16, 9 und 12.

Die Schrauben werden vorne eingeführt und kommen auf der Rückseite wieder heraus.



Schritt 4: :

Die Schrauben werden mit den 4 Armen des Dartständers verschraubt.

Jeder Arm besitzt eine Flügelschraube. Diese kann man lösen, damit man die Arme frei bewegen und in die gleiche Position mit den Löchern der Dartscheibe bringen kann.

Abschließend alle Schrauben fest anziehen

Hinweis: Man kann die Flügelschrauben auch komplett herausrauben um die Arme in andere Bereiche der Halterung zu fixieren.

Die linke Abbildung zeigt die fertige Montage der Dartona CB-40



Die obere Abbildung zeigt die fertige Montage der Dartona JX-2000 Turnier Pro



Die obere Abbildung zeigt die fertige Montage der Dartona CB-160